

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stonset FP9 ist ein zweikomponentiger Methylmethacrylat-Ausbesserungsmörtel. Stonset FP9 härtet schnell aus, kann leicht abgesandet werden und führt nur zu minimalen Unterbrechungen der Arbeitsabläufe.

Stonset FP9 hat eine ausgezeichnete Verbundfestigkeit und ist mit allen unseren Boden-, Wand- und Abdichtungsprodukten kompatibel. Dieses standfeste, leichte Produkt wird als dauerhafter Reparaturmörtel für horizontale, vertikale und Deckenhohlstellen verwendet.

PRODUKTVORTEILE

- Ausgezeichnete mechanische Festigkeit
- Schnelles Aushärten
- Ausgezeichnete Verbundfestigkeit sichert hohes Haftvermögen
- Einfach abzusanden
- Minimale Arbeitsunterbrechungen

VERPACKUNG

Stonset FP9 wird in vorportionierten Gebinden geliefert. Jedes Gebinde besteht:

- 2 ca. 120 ml Tuben Katalysatorpaste
- 2 ca. 4 l Eimer Harz

LAGERBEDINGUNGEN

Lagern Sie beide Komponenten von Stonset FP9 zwischen 16 und 25 °C in trockener Umgebung. Hitze und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vermeiden.

FARBEN

Leichtgraue Farbe nach dem Mischen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Ein leichtes Absanden der Oberfläche ist notwendig, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten.

MISCHEN

- Stonset FP9 sollte in kleinen Mengen gemischt werden. Werden größere Mengen gemischt, wird das Material zum Schluss schwer zu verarbeiten sein. Es wird empfohlen, eine golfballgroße Menge des Harzes mit einem ca. 3 cm langen Streifen der Katalysatorpaste zu mischen, um ein korrektes Aushärten und eine geeignete Verarbeitungszeit zu gewährleisten.
- Das Mischen ist abgeschlossen, wenn das Material eine einheitliche graue Farbe aufweist und keine weißen oder grauen Streifen mehr zu sehen sind.
- Das sorgfältige Mischen der beiden Komponenten ist zwingend.
- Der Harzeimer muss sofort wieder verschlossen werden.

AUFTRAG

- Arbeiten Sie beim Verfüllen von Löchern und Hohlstellen mit Kelle, Spachtel oder Glätter.
- Nutzen Sie die Flanken der Hohlstelle als Führung für das Arbeitsgerät.
- Das Material kann mit einem weichen Gummischieber nachbearbeitet werden.
- Stonset FP9 kann ungefähr 30 Minuten nach Auftrag abgesandet werden, was von den Umgebungs- und Oberflächenbedingungen abhängt.

AUSHÄRTEN

Die Zeit für ein erstes Abbinden von Stonset FP9 beträgt 20 bis 30 Minuten. Die Beschichtung kann dann beginnen. Nach 7 Tagen erreicht Stonset FP9 den physikalischen Endzustand. Die Aushärtezeit ist abhängig von den Umgebungs- und Oberflächenbedingungen.

EMPFEHLUNGEN

- Nur auf sauberen, festen und richtig vorbereiteten Untergründen auftragen.
- **Kein Wasser oder keinen Dampf** in der Nähe der Anwendung nutzen.
- Während des Mischens und des Auftrags sind eine geeignete Schutzkleidung, Sicherheitsbrillen und undurchlässige Handschuhe zu tragen. Der Gebrauch von zugelassenem Atemschutzgerät ist erforderlich.
- **Vermeiden Sie Kontakt** mit den beiden Komponenten. Im Falle des Kontakts mit den Augen, sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Kontakt mit der Haut sofort mit Wasser und Seife reinigen.
- Das Produkt ist schnell entflammbar. Halten Sie es von Hitze und Zündquellen fern. **Nicht rauchen!** Nur bei ausreichender Belüftung anwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Xpress Solvent wird zum Reinigen von noch nicht ausgehärtetem Stonset FP9 Material empfohlen. Ausgehärtetes Material muss mechanisch entfernt werden. Nutzen Sie diese Materialien nur gemäß den vom Hersteller empfohlenen Sicherheitsvorschriften.
- Entsorgen Sie Abfall nur unter Einhaltung der gelten Vorschriften und Gesetze.
- Der Gebrauch von Sicherheitsbrillen und undurchlässigen Handschuhen ist erforderlich.
- Bei Kontakt mit dem Material sofort mit reichlich Wasser für die Dauer von 15 Minuten spülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die Haut mit Wasser und Seife waschen.
- Nur bei ausreichender Belüftung anwenden.

ANMERKUNGEN

- Sicherheitsdatenblätter für Stonset FP9 werden auf Anforderung geliefert und sind auf www.stonhard.de verfügbar.
- Unsere technischen Service-Ingenieure stehen Ihnen während der Installation und darüber hinaus für alle Fragen bezüglich der Stonhard Bodenprodukte zur Verfügung.
- Der technische Service oder Dokumentationen können über unsere regionalen Berater und Büros angefordert werden.

WICHTIG:

Nach Überzeugung von Stonhard sind die hier enthaltenen Informationen am Tag der Drucklegung wahr und zutreffend. Stonhard gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie auf Grundlage dieses Schriftstückes und übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden bei der Verwendung des beschriebenen Systems einschließlich jeglicher Garantie für Marktfähigkeit oder Eignung. Die hier enthaltenen Informationen sind lediglich zur Auswertung bestimmt. Wir behalten uns weiter das Recht vor, Produkte oder Schriftstücke jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

STONHARD A Division of **STONCOR**^{Group}

www.stoncor-europe.com

Belgien	+32 67493710	Spanien/Portugal	+351 707200088	Deutschland	+49 240541740
Frankreich	+33 160064419	Großbritannien	+44 1256336600	Niederlande	+31 165585200
Polen	+48 422112768	Osteuropa	+31 165585200	Italien	+39 02253751